



ART. 30507452 - NATURE

NATURE CHARIOT À RÔTIR

CHARIOTS A RÔTIR ET MIJOTER



103 x 62 x H 103 cm



2 levels



105 kg



122x80xH118cm

✓ Chariot de service en noyer massif

✓ Planche à découper GN en PE

✓ Cloche extractible en acier inoxydable 18/10, avec système de rotation autobloquant dans n'importe quelle position

COULEURS DISPONIBLES



noyer

DESCRIPTION

Chariot de service intemporel en bois de noyer massif. Peint avec une laque très résistante et non toxique. Pieds et poignée en aluminium anodisé argenté. Cloche tournante, max. 165 °, autobloquant et amovible pour le nettoyage. Bain marie avec robinet de vidange ; capacité max. 10 litres. 1 bac GN 1/1 H 6 cm avec planche à découper en PE blanc et 2 bacs GN 1/2 H 15 cm pour les sauces. Plateau porte-assiettes pliable et porte-couteaux amovible. Cloche, bain-marie et autres éléments énumérés en acier inoxydable 18/10. Deux résistances en aluminium d'une puissance de 2x700 W - 230V, positionnées à l'extérieur du bain-marie pour un remplacement facile et éventuel.. Thermostat réglable de 0 ° à 80 ° C. Câble d'alimentation avec fiche SCHUKO. Système électrique certifié CE, y compris tous les systèmes de sécurité et l'interrupteur magnétothermique. Roulettes pivotantes en silicone Ø 12,5 cm, antistatiques, antibactériennes et non marquantes avec fourches en acier chromé avec freins.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Bois

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

PIÈCES DE RECHANGE



**Set de 4
roues
diamètre 125
mm (toutes
avec freins)
RUOTA 125-B
SET**

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.

