



ART. 33007452 - PARIS

PARIS CHARIOT À RÔTIR

CHARIOTS A RÔTIR ET MIJOTER



116 x 62 x H 105 cm



95 kg



122x80xH118cm

✓ **Style traditionnel et élégant**
disponible en 5 couleurs


✓ **Planche à découper en PE GN 1/1**
avec trous

✓ **Cloche en acier inox 18/10**
extractible, avec système de
rotation autobloquant dans
n'importe quelle position

COULEURS DISPONIBLES




tanganica




mahogany
naturelle



palissandre



noyer



wengé

DESCRIPTION

Style traditionnel et élégant avec une structure en bois de haute qualité, fabriquée à la main. . Panneau de base en placage de bois avec rampes en acier chromé. Grande poignée avec manche en bois. Peint avec une laque très résistante et non toxique, disponible en 5 couleurs.. Cloche tournante, ouvrable à 165° max. 165 °, autobloquant et amovible pour le nettoyage.. Bain marie avec robinet de vidange capacité max. 10 litres. 1 bac GN 1/1 H 6 cm avec planche à découper en PE blanc et 2 bacs GN 1/2 H 15 cm pour les sauces. Plateau porte-assiettes pliable et porte-couteaux amovible. Cloche, bain-marie et autres éléments répertoriés en acier inoxydable 18/10. Deux résistances en aluminium d'une puissance de 2x700 W - 230V, positionnées à l'extérieur du bain-marie pour un remplacement facile et éventuel.. Thermostat réglable de 0 ° à 80 ° C. Câble d'alimentation avec fiche SCHUKO. Système électrique certifié CE, y compris tous les systèmes de sécurité et le commutateur magnétothermique. 4 roues Ø 12,5 cm en silicone antistatique, antibactérien et non marquant avec freins.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Robinet, récipient à boisson

"Il est recommandé de vider le récipient après chaque utilisation pour éviter que les liquides de couleur intense ne laissent des traces. Il est conseillé de démonter et de laver les robinets après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du sel. Le remontage doit se faire après séchage. Veuillez suivre les instructions fournies avec le produit."


Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

PIÈCES DE RECHANGE



**Set de 4
roues
diamètre 125
mm (toutes
avec freins)
RUOTA 125-B
SET**

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.

