

ART. 30550702 - NATURE

**NATURE FLAMBIERWAGEN MIT INDUKTIONSFELD  
(ELEKTRISCH)**

**FLAMBIERWAGEN**



99,5 x 53 x H 87 cm



2 levels



75 kg



120x80xH107cm, 70

kg

✓ **Servierwagen aus Massivholz  
Walnuss**

✓ **Digitale Anzeige auf der  
Oberfläche**

✓ **Induktionskochfeld mit einer  
Leistung von 2000 W - 230 V, CE  
zertifiziert**

✓ **Maximaler Komfort zum Kochen,  
Warmhalten und Flambieren**

**VERFÜGBARE FARBEN**



WALNUSS

**BESCHREIBUNG**

Zeitloser Servierwagen aus Massivholz Walnuss. Eine Schublade auf professionellen und geräuschlosen Schienen montiert mit zusätzlichem entnehmbarem Holzeinsatz nutzbar als Tellerhalter. Flaschenhalter für 3 Flaschen in Massivholz Walnuss und Metall kombiniert. Lackiert mit hochbeständigem und ungiftigem Lack. Füße und Griff aus silber eloxiertem Aluminium. Elektrisches Induktionskochfeld höchster Qualität. Größe der Glasoberfläche 35,5 x 35,5 cm. Größe der Kochfläche Ø 22 cm. Stärke von 2000 W - 230 V - 1 AC - 50/60 Hz mit CE Zertifikat. Stromkabel mit SCHUKO-Stecker (Stecker F). Arbeitsoberfläche in Edelstahl. Räder aus Silikon Ø 12,5 cm, antistatisch, antibakteriell und nicht-markierend mit Halterung in verchromten Edelstahl mit Bremsen ausgestattet.

**MATERIALIEN**



## REINIGUNGSHINWEISE

---

### Holz

Zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit Wasser verwenden. Keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden. Nicht in Wasser tauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

### Räder


Wäsche von Hand mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel wird empfohlen. Nach dem Waschen muss das Produkt getrocknet werden.

### Elektrische Teile, Gaskocher

Reinigung und Wartung müssen genau den Anweisungen entsprechen, die dem Produkt beigelegt sind.

## ERSATZTEILE

---



**Set mit 4  
Rädern - Ø  
125 mm (alle  
mit Bremsen)  
RUOTA 125-B  
SET**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

