



ART. 39000003 - SMILE

SMILE INOX BASIS SERVIERWAGEN

BASIS-SERVIERWAGEN



84 x 49 x H 87 cm



2 levels



38 kg



120x80xH107cm, 70

kg

✓ Die 3. Ebene ist auf Anfrage verfügbar

✓ Moderner und funktionaler Look

✓ Massivholz Eiche mit transparenter oder dunkler Wengé Lackierung

✓ Struktur aus hochglanzpoliertem Edelstahl

VERFÜGBARE FARBEN



Eiche klar



Eiche Wengé

BESCHREIBUNG

Elegant und wunderschön ist die Kombination aus Eichenholz, natürlich oder dunkel lackiert, und hochglanzpoliertem Edelstahl 18/10. Alle Teile aus Holz in Massivholz Eiche, präzise verarbeitet. Struktur aus Edelstahl mit Holzeinsatz rund um den Griff, welcher ebenfalls aus hochglanzpoliertem Edelstahl ist. Lackiert mit hochbeständigem, ungiftigem und satiniertem Lack. Zwei Schubladen auf professionellen und stillen Schienen montiert, in der rechten Schublade mit zusätzlichen entnehmbaren Holzeinsatz nutzbar als Tellerhalter. 4 Räder Ø 12,5 cm, antistatisch, antibakteriell und nicht-markierend mit Halterung in verchromten Edelstahl, zwei davon mit Bremsen. Sind Sie auf der Suche nach einem Servierwagen mit 3 Ebenen? Kein Problem! Fordern Sie einfach eine zusätzliche Ebene an, um die Funktionalität und Effizienz zu maximieren.



REINIGUNGSHINWEISE

Anleitung zur Reinigung:

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt: - Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife und trocknen Sie sie sofort. - Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden. - Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden. - Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern! - Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.


Polierter Edelstahl

Es wird empfohlen das Material mit einem neutralen Reinigungsmittel von Hand zu waschen.

PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

ERSATZTEILE



**Set mit 4
Rädern - Ø
125 mm Typ
A (zwei mit
Bremsen)
RUOTA 125**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

