



ART. 33007452 - PARIS

### PARIS TRANCHIERWAGEN

#### TRANCHIERWAGEN



116 x 62 x H 105 cm



95 kg



122x80xH118cm

✓ Traditionellen und eleganten Stil in 5 Farben

✓ Gelochtes Schneidebrett GN in Polyethylen

✓ Abnehmbare Haube in Edelstahl 18/10, mit automatisch blockierendem Rotationssystem in allen Positionen

### VERFÜGBARE FARBEN



Tanganika



Mahagony



Palissander



Walnuss



Wengé

### BESCHREIBUNG

Traditioneller und eleganter Stil mit hochwertiger Holzstruktur, handgefertigt. Untere Ebene aus Holzfurnier mit Geländern aus verchromtem Stahl. Großer Griff mit Holzeinsatz. Lackiert mit hochbeständigem und ungiftigem Lack in 5 Farben erhältlich. Edelstahlhaube bis zu 165 ° zu öffnen, automatisch blockierend und zur Reinigung abnehmbar. Wasserbad mit Ablasshahn mit maximalem Fassungsvermögen 10 Liter. Edelstahlbehälter GN 1/1 H 6 cm mit gelochtem Schneidebrett aus weißem Polyethylen und 2 Edelstahlbehälter GN 1/4 H 15 cm für Saucen. Klappbare Tellerhalter und abnehmbarer Messerhalter. Haube, Wasserbad und andere Elemente aus Edelstahl 18/10. Zwei Heizelemente aus Aluminium mit einer Leistung von 2x700 W - 230 V, die außerhalb des Wasserbades positioniert sind, um einen einfachen Austausch zu ermöglichen, falls notwendig. Einstellbarer Thermostat von 0 ° bis 80 ° C..Stromkabel mit SCHUKO-Stecker. CE-zertifiziertes elektrisches System, einschließlich aller Sicherheitssysteme und magnetothermischen Schalter. 4 Räder Ø 12,5 cm aus antistatischem, antibakteriellem und nicht markierendem Silikon, alle mit Bremsen.



## REINIGUNGSHINWEISE

### Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### PE, Porzellan, Glas, satiniertes Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

### Zapfhahn, Getränkecontainer

"Es wird empfohlen, den Behälter nach jedem Gebrauch zu leeren, um zu verhindern, dass farbintensive Flüssigkeiten Spuren hinterlassen. Es ist ratsam, den Zapfhahn nach jedem Gebrauch zu zerlegen und mit heißem Wasser und Salz zu waschen. Der Zusammenbau muss nach dem Trocknen erfolgen. Bitte befolgen Sie die dem Produkt beiliegenden Anweisungen."


### Räder

Wäsche von Hand mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel wird empfohlen. Nach dem Waschen muss das Produkt getrocknet werden.

### Elektrische Teile, Gaskocher

Reinigung und Wartung müssen genau den Anweisungen entsprechen, die dem Produkt beigelegt sind.

## ERSATZTEILE



**Set mit 4  
Rädern - Ø  
125 mm (alle  
mit Bremsen)  
RUOTA 125-B  
SET**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

