




ART. 82100071 - DOLOMITI

DOLOMITI-PRÄSENTATIONSSTÄNDER MIT CLOCHE
GN 1/1, GEKÜHLT H:32 CM

BUFFETPLATTEN - RECHTECKIG UND RUND



 58 x 32,5 x H32 cm

 5 kg

✓ Displayhöhe: 32 cm

✓ Hochwertige GN-Rolltop-
Abdeckung mit integrierten Griffen

✓ GN 1/1 Tablett aus Edelstahl 18/10

BESCHREIBUNG

Unterteil aus spiegelpoliertem Edelstahl 18/10. Oberteil aus Massivholz, lackiert mit hochbeständigem, ungiftigem Acryllack, Satin-Finish. Tablett aus poliertem Edelstahl 18/10. Rolltop-Abdeckung aus einem Stück (Monoblock). Schutzsystem zwischen Rolltop-Abdeckung und Holz. Leicht herausnehmbares Serviertablett.

MATERIALIEN

Lackierter Stahl , Lackiertes Buchenholz , Massives europäisches Eichenholz



REINIGUNGSHINWEISE

Reinigung und Pflege

Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Sie können eine milde Seife oder ein Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie die Oberfläche vollständig mit einem weichen Tuch in gerader Bewegung ab.

Geöltes Holz

Das neue Produkt kann Spuren von überschüssigem Öl aufweisen, die mit einem weichen Tuch entfernt werden können. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuches. Verwenden Sie keine Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel. Nicht in Wasser tauchen, nach der Reinigung sofort trocknen. Geölte Oberflächen können mit einem weichen Tuch und geruchsneutralem Pflanzenöl nachgeölt werden.


Anleitung zur Reinigung:

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt: - Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife und trocknen Sie sie sofort. - Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden. - Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden. - Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern! - Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

ERSATZTEILE



FANTASY
Haube GN
ohne
Befestigungssystem
CLOCHE GN



FANTASY
Befestigungssystem
für Haube GN
GN FIXING
SYSTEM

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

