



ART. 18000010 - FANTASY

**FANTASY INOX-HOLZ BUFFETPLATTE | HOLZ**

**BUFFETPLATTEN - RECHTECKIG UND RUND**



58x37xH14 cm



GN 1/1



10 kg



66x45xH22cm

✓ Elegante Buffetbasis aus zwei Teilen in hochglanzpoliertem Edelstahl 18/10 und massivem Walnussholz

✓ Einsatz in massivem Walnussholz GN 1/1

✓ Geölt um die Aufnahme von Gerüchen, Aromen und Flecken zu verhindern

## VERFÜGBARE FARBEN



Walnuss-  
Edelstahl

## BESCHREIBUNG

Modernes und praktisches zweiteiliges System . Unterer Bereich in spiegelpoliertem Edelstahl 18/10. Oberer Bereich aus massivem Walnussholz mit ungiftigem und hochbeständigen Acryllack, satiniert verarbeitet. Einsatz in massivem Walnussholz GN 1/1 mit geruchlosem Speisefett geölt, um die Aufnahme von Gerüchen, Aromen und Flecken zu verhindern. Nach längerem Gebrauch kann der Einsatz bei Bedarf nachgeölt werden.

## MATERIALIEN

Massives amerikanisches Nussbaumholz , Satinierter, nichttoxischer, akrylischer Lack , Glänzendes 18/10 Edelstahl , Verchromtes Messing , Mit Pflanzenöl imprägniert



## REINIGUNGSHINWEISE

### Holz

Zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit Wasser verwenden. Keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden. Nicht in Wasser tauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### Polierter Edelstahl

Es wird empfohlen das Material mit einem neutralen Reinigungsmittel von Hand zu waschen.

### PE, Porzellan, Glas, satiniertes Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

### Geöltes Holz

Das neue Produkt weist möglicherweise Spuren von überschüssigem Öl auf, das mit einem weichen Tuch entfernt werden kann. Zur Reinigung wird empfohlen, ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch zu verwenden. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen. Die geölte Oberflächen können mit geruchlosem Pflanzenöl und einem weichen Tuch nachgeölt werden.

## ERSATZTEILE



**FANTASY**  
**Holzeinsatz**  
**GN 1/1**  
**INSERT10**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

