

ART. 30550401 - NATURE

**NATURE CHARIOT DE FLAMBAGE (GAZ)**

**CHARIOTS FLAMBÈ**



99,5 x 53 x H 85 cm



2 levels



85 kg



120x80xH107cm, 70 kg

✓ Chariot de service en noyer massif

✓ Cuisinière à gaz certifiée CE

✓ Brûleur d'une puissance nominale de 1,5 KW avec soupape thermo-sécurité

## COULEURS DISPONIBLES



NOYER

## DESCRIPTION

Chariot de service intemporel en bois de noyer massif. Un tiroir professionnel à fermeture lisse avec une tablette amovible pour les assiettes à l'intérieur. Porte-bouteilles en bois de noyer massif et métal. Peint avec une laque très résistante et non toxique. Pieds et poignée en aluminium anodisé argent. Cuisinière à gaz équipée d'une soupape de sécurité thermique. Dimensions des casseroles à utiliser de Ø 20 à 40 cm. Fonctionnement au gaz butane ou propane. Régulateur de flamme en acier inoxydable. Allumage électronique. Espace de travail en acier inoxydable satiné. Plateau de service en PE, extractible et encastrable. Armoire pour bouteilles de gaz en panneau de bois plaqué. Dimensions intérieures de l'armoire : 40 x 30 x H 35 cm. Système de verrouillage de la bouteille de gaz à l'intérieur de l'armoire. Tuyau de raccordement entre la bouteille et le brûleur. Bouteille de gaz et détendeur non inclus. Roulettes pivotantes en silicone Ø 12,5 cm, antistatiques, antibactériennes et non marquantes avec fourches en acier chromé avec freins. Certification CE 0705/17. Sur demande, disponible également avec deux réchauds à gaz.



## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

---

### Bois

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.

### Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

### PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

### Roulettes pivotantes


Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

### Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

## PIÈCES DE RECHANGE

---



**Set de 4  
roues  
diamètre 125  
mm (toutes  
avec freins)**

**RUOTA 125-B  
SET**

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.

