



NATURE

**NATURE CHARIOT DE FLAMBAGE AVEC RÉCHAUD À INDUCTION (ÉLECTRIQUE)**

Art. 30550702

CHARIOTS FLAMBÉ



99,5 x 53 x H 87 cm



2 levels



75 kg



113x64xH91cm



✓ Chariot de service en noyer massif

✓ Affichage numérique à côté de la cuisinière à induction

✓ Réchaud à induction certifié CE avec une puissance de 200 W - 230 V

**COULEURS DISPONIBLES**



noyer

**DESCRIPTION**

Chariot de service intemporel en bois de noyer massif. Un tiroir professionnel à fermeture lisse avec une tablette amovible pour les assiettes à l'intérieur. Porte-bouteilles en bois de noyer massif et métal. Peint avec une laque très résistante et non toxique. Cuisinière électrique professionnelle à induction de haute qualité. Dimensions de la vitre céramique 35,5 x 35,5 cm . Dimensions de la zone de chauffe Ø 22 cm. Puissance de 2000 W - 230 V 1AC 50/60 Hz, certifié CE. Fiche de sécurité de type F (Schuko). Espace de travail en acier inoxydable satiné. Roulettes pivotantes en silicone Ø 12,5 cm, antistatiques, antibactériennes et non marquantes avec fourches en acier chromé avec freins.

NATURE

# NATURE CHARIOT DE FLAMBAGE AVEC RÉCHAUD À INDUCTION (ÉLECTRIQUE)



Art. 30550702

## MATÉRIAUX

Bois de noyer américain massif

Peinture acrylique atoxique satiné

Acier inoxydable 18/10 satiné

Polyéthylène satiné certifiée pour alimentaires

Acier chromé

Laiton chromé

Roue en silicone antistatique, antibactérienne et résistante aux taches

Composants électriques

## DÉTAILS

Quantité minimum d'achat 1

Code Instrastat/HS 94036010

Made in ITALY

[LIEN VERS LE PRODUIT](#)

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

### Bois

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.

### Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

### PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

### Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

### Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

NATURE

# NATURE CHARIOT DE FLAMBAGE AVEC RÉCHAUD À INDUCTION (ÉLECTRIQUE)



Art. 30550702

## PIÈCES DE RECHANGE

---



**Set de 4 roues  
diamètre 125  
mm (toutes avec  
freins)**

RUOTA 125-B  
SET

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.