



ART. 39000002 - SMILE

SMILE CHENE BASE CHARIOT DE SERVICE**BASE CHARIOTS DE SERVICE**

84 x 49 x H 84 cm



2 levels



30 kg



113x64xH91cm

✓ Chêne dur avec vernis naturel ou wengé

✓ Design naturel et fonctionnel

✓ Poignées intégrées dans la structure

COULEURS DISPONIBLES



chêne clair



chêne wengé

DESCRIPTION

Chariot de service élégant et d'aspect essentiellement naturel. Chêne dur finement travaillé, verni avec une laque transparente ou coloré en wengé.. Épaule, partie supérieure et inférieure en chêne dur.. Structure des épaules et poignées en acier inoxydable satiné.. Peint avec une laque satinée, très résistante et non toxique. Deux tiroirs professionnels à fermeture lisse. 4 roulettes pivotantes en silicone Ø 10 cm, antistatiques, antibactériennes et non marquantes, fourches en acier chromé, 2 avec frein.

MATÉRIAUX

Bois de chêne européen massif , Peinture acrylique atoxique satiné , Acier inoxydable 18/10 satiné , Acier chromé , Roue en silicone antistatique, antibactérienne et résistant aux taches



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Instructions d'entretien:

Il est recommandé de laver les parties du produit qui entrent en contact avec les aliments avant la première utilisation. Nous recommandons de nettoyer régulièrement le produit après chaque utilisation : • Les parties en bois ne doivent jamais être immergées dans l'eau, mais nettoyées uniquement à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau tiède propre et de savon neutre, puis séchées. • Les pièces en métal peuvent être lavées à la main avec de l'eau tiède propre et du savon neutre, puis séchées. • Les pièces en plastique peuvent être lavées à la main avec de l'eau tiède propre et du savon doux, puis séchées. • Pas d'éponges abrasives, pas de détergents agressifs, pas de nettoyeurs haute pression, pas de lave-vaisselle ! • À la fin du cycle de lavage, l'article doit être stocké dans un environnement intérieur propre, non exposé à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

PIÈCES DE RECHANGE



**Set de 4
roues
diamètre 100
mm Type B (2
avec freins)
RUOTA 100-B
SET**

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.

