



PARIS

PARIS OMICRON CHARIOT À GÂTEAUX ET FROMAGES (4 NIVEAUX)

Art. 36060303

CHARIOTS DESSERT ET FROMAGE



115 x 52 x H 113 cm





4 levels



90 kg



122x80xH118cm



✓ **Style traditionnel et élégant disponible en 5 couleurs**


✓ **Système coulissant silencieux et précis du deuxième niveau**

✓ **Utilisable des deux côtés**

COULEURS DISPONIBLES



tanganica




mahogany naturelle



palissandre



noyer



wengé

DESCRIPTION

Structure robuste en bois massif. Deux niveaux inférieurs en panneaux de placage de bois. Deux grandes poignées en laiton chromé avec poignée en bois. Peint avec une laque très résistante et non toxique disponible en 5 couleurs. Demi-cylindre rotatif en PMMA. Système de rotation réglable en difficulté. Supports verticaux et horizontaux en acier inoxydable 18/10 poli miroir. Composants mécaniques de haute qualité, silencieux et durables. Niveau réfrigéré coulissant des deux côtés à l'ouverture du couvercle. Deux plateaux porte-plaques pliables en acier inoxydable 18/10, un de chaque côté. Rampes et poignées du couvercle de la cloche en acier chromé. 4 roues antistatiques, antibactériennes et non marquantes de Ø 12,5 cm avec frein.

PARIS

PARIS OMICRON CHARIOT À GÂTEAUX ET FROMAGES (4 NIVEAUX)



Art. 36060303

MATÉRIAUX

Bois de tilleul européen massif

Panneau de bois tilleul plaqué

Peinture acrylique atoxique satiné

Plastique PMMA coupé laser

Acier inoxydable 18/10 poli au miroir

Acier inoxydable 18/10 satiné

Acier chromé

Laiton chromé

Plaque eutectique en polyéthylène et copolymère salifié

Roue en silicone antistatique, antibactérienne et résistante aux taches

DÉTAILS

Quantité minimum d'achat 1

Code Instrastat/HS 94036010

Made in ITALY

[LIEN VERS LE PRODUIT](#)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

Plastique, PMMA, TRITAN

Il est recommandé de le laver à la main avec un détergent neutre et de le sécher immédiatement.

Acier inoxydable poli miroir

Il est recommandé de laver à la main avec un détergent neutre.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

PARIS

PARIS OMICRON CHARIOT À GÂTEAUX ET FROMAGES (4 NIVEAUX)



Art. 36060303

PIÈCES DE RECHANGE



**Pack de glace
Zepe standard
rectangulaire
(boîte de 12
pièces)**

50303453



**Set de 4 roues
diamètre 125
mm (toutes avec
freins)**

RUOTA 125-B
SET

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.