



PARIS

PARIS CHARIOT DE FLAMBAGE AVEC RÉCHAUD À INDUCTION (ÉLECTRIQUE)

Art. 33050702

CHARIOTS FLAMBÉ



118 x 61 x H 81 cm



2 levels



60 kg



126x68xH87cm


✓ Affichage numérique à côté du réchaud à induction

✓ Réchaud à induction certifié CE avec une puissance de 200 W - 230 V

✓ Surface de chauffe Ø 22 cm

COULEURS DISPONIBLES


tanganica




mahogany naturelle



palissandre



noyer



wengé

DESCRIPTION

Structure stable en bois massif disponible en 5 couleurs.. Panneau de base en bois plaqué avec garde-corps en acier chromé. Tiroir et plateau de service extractible en PE.. Peint avec une laque très résistante et non toxique disponible en 5 couleurs. Cuisinière électrique professionnelle à induction de haute qualité. Dimensions de la vitre céramique 35,5 x 35,5 cm . Dimensions de la zone de chauffe Ø 22 cm. Puissance de 2000 W - 230 V 1AC 50/60 Hz, certifié CE. Fiche de sécurité de type F (Schuko). Espace de travail en acier inoxydable satiné. Panier porte-bouteilles et garde-corps en acier chromé. 4 roues Ø 12,5 cm en silicone antistatique, antibactérien et non marquant avec freins.

PARIS

PARIS CHARIOT DE FLAMBAGE AVEC RÉCHAUD À INDUCTION (ÉLECTRIQUE)



Art. 33050702

MATÉRIAUX

Bois de tilleul européen massif

Peinture acrylique atoxique satiné

Acier inoxydable 18/10 satiné

Polyéthylène satiné certifiée pour alimentaires

Acier chromé

Laiton chromé

Roue en gomme antistatique, antibactérienne et résistante aux taches

Composants électriques

Panneau de bois tilleul plaqué

DÉTAILS

Quantité minimum d'achat	1
Code Instratat/HS	94036010
Made in	ITALY

[LIEN VERS LE PRODUIT](#)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

Composants électriques, cuisinière à gaz

Le nettoyage et l'entretien doivent être strictement conformes aux instructions jointes au produit.

PARIS

PARIS CHARIOT DE FLAMBAGE AVEC RÉCHAUD À INDUCTION (ÉLECTRIQUE)



Art. 33050702

PIÈCES DE RECHANGE



**Set de 4 roues
diamètre 125
mm (toutes avec
freins)**

RUOTA 125-B
SET

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.