



ART. 60100000 - SPECIAL

PRATICO CHARIOT DE SERVICE DE CHAMBRE

NOUVEAUX PRODUITS



50x60xH98 cm



42 kg



60x80xH88cm

✓ Pratique et facile à manipuler

✓ Stratifié ultra résistant et anti-rayures

✓ Parties en bois en noyer dur

DESCRIPTION

Panier amovible avec garde-corps en acier chromé. Zone réfrigérée avec cloche à ouverture bilatérale avec système de protection du bois.. Plateau de présentation des aliments en acier inoxydable 18/10 poli miroir. Bac à pack de glace en acier inoxydable 18/10. Refroidissement avec un pack de glace contenant un matériau non toxique qui réfrigère pendant un maximum de 7 heures. Stratifié noir de haute qualité. Bois dur de noyer peint avec une laque transparente non toxique très résistante.. 1 étagère intérieure incluse. Poignée en acier chromé. 4 roulettes pivotantes antistatiques et antibactériennes avec freins. Hauteur de la zone d'exposition : 82 cm. Hauteur parfaite en position assise, si commandée avec le plateau pliable.

MATÉRIAUX

Bois de noyer américain massif , Panneau stratifié anti-rayure , Peinture acrylique atoxique satiné , Plastique PMMA , Acier inoxydable 18/10 poli au miroir , Acier inoxydable 18/10 satiné , Acier chromé , Laiton chromé , Plaque eutectique en polyéthylène et copolymère salifié , Roue en gomme antistatique, antibactérienne et résistant aux taches



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Bois

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

Plastique, PMMA, TRITAN

Il est recommandé de le laver à la main avec un détergent neutre et de le sécher immédiatement.

Acier inoxydable poli miroir

Il est recommandé de laver à la main avec un détergent neutre.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Roulettes pivotantes

Il est recommandé de le laver à la main avec un chiffon doux et un détergent neutre. Après le lavage, le produit doit être séché.

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.

