



ART. 82100051 - DOLOMITI

ESPOSITORE DOLOMITI CON CLOCHE GN 1/1
REFRIGERATO H: 54,50 CM

ESPOSITORI RETTANGOLARI E ROTONDI



58 x 32,5 x H54,50 cm



7 kg

✓ Espositore H: 54,50 CM

✓ Cloche di alta qualità GN con
 maniglie integrate

✓ Vassoio in acciaio inox GN 1/1

COLORI DISPONIBILI



ROVERE
 CHIARO



GRIGIO
 MARRONE

DESCRIZIONE

Acciaio inox 18/10 e legno massiccio. Vernice atossica acrilica ad alta resistenza. Vassoio in acciaio inox 18/10 GN 1/1. Cloche monoblocco con grande apertura in altezza, cm 22, per un servizio migliore, fissata sulla base dell'espositore. Sistema protezione fra cloche e legno. Possibilità di ricambio vassoio facile e veloce senza rimuovere la cloche. 2 grandi piastre eutettiche GN 1/2.

MATERIALI

Legno rovere europeo massiccio , Metallo verniciato nero , Legno di faggio verniciato



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Istruzioni per la cura:

Prima del primo utilizzo consigliamo di lavare le parti del prodotto che vanno a contatto con gli alimenti. Consigliamo una pulizia costante del prodotto, dopo ogni utilizzo: • Le parti in legno non devono essere mai immerse in acqua, ma pulite solo con un panno umido con acqua pulita tiepida, sapone neutro e successivamente asciugate. • Le parti metalliche possono essere lavate a mano con acqua pulita tiepida, sapone neutro e successivamente asciugate. • Le parti in materiale plastico possono essere lavate a mano con acqua pulita tiepida, sapone neutro e successivamente asciugate. • No spugnette abrasive, no detersivi aggressivi, no idropulitrice, no lavastoviglie! • Alla fine del ciclo di lavaggio l'articolo va conservato in un ambiente interno pulito, non esposto ad umidità o a luce solare diretta.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato o cromato: - Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie, se non rimovibili il lavaggio è a mano con detersivo neutro.

Legno oliato

Il prodotto nuovo può presentare tracce di olio superfluo, possono essere rimosse con un panno morbido. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di un panno inumidito d'acqua. Non utilizzare solventi, detersivi o abrasivi. Non immergere in acqua, asciugare immediatamente dopo la pulizia. Le superfici oleate possono essere rimosse mediante panno morbido ed olio vegetale inodore.

PEZZI DI RICAMBIO



FANTASY
cloche GN
senza
sistema di
fissaggio
CLOCHE GN



FANTASY
sistema
fissaggio per
cloche GN
GN FIXING
SYSTEM

Per esigenze tecniche i dati citati ed i particolari fotografati non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Le nostre condizioni commerciali sono disponibili su richiesta. Essendo il legno un prodotto naturale, i colori qui riprodotti sono puramente indicativi. Eventuali differenze cromatiche rispetto ai campioni o a precedenti spedizioni non costituiscono quindi motivo di reclamo. Tutti i componenti e tutti i materiali a contatto con gli alimenti sono stati testati e approvati come idonei ad uso alimentare, secondo le norme stabilite per legge. Tutti i diritti riservati - ©Ze Pé.

